

MONTERINGSANVISNING FOR BORDLAMPER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS, TABLE LAMPS

MODELLER / MODELS


Krystallkule Bordlampe / Crystal Sphere Table

Arkivlampe 4218T / Archive Lamp 4 218T

Arkivlampe 4280T / Archive Lamp 4280T


Arkivlampe 4169T / Archive Lamp 4169T

220V - 240V ~ 50Hz E27 Max 8W LED








MONTERING

1. Koble fra strømmen
 2. Monter lyskilde
 3. Før kuppelen forsiktig ned i metallsokkelen
 4. Skru lyset på og av med bryteren på ledningen
- Vi anbefaler at hansker anvendes ved håndtering av glassprodukter.



ASSEMBLY

1. Disconnect power
 2. Mount light source
 3. Carefully slide the dome into the metal base
 4. Turn the light on and off with the switch on the cord
- We recommend that gloves be used when handling glass products.



MATERIALFORKLARING FOR MESSING

Hadeland Glassverk bruker stål og messing av høyeste kvalitet. Merk at messingsokkelen er produsert i ekte messing og fargenyanser vil forekomme over tid grunnet oksidering. Anvend pussemiddel for messing dersom denne patinaen ønskes polert.

MATERIAL EXPLANATION FOR BRASS

Hadeland Glassverk uses steel and brass of the highest quality. Note that the brass base is produced in real brass and color shades will occur over time due to oxidation. Use brass polish if you want to polish this patina.

INFORMASJON OM DIN NYE LAMPE FRA HADELAND GLASSVERK / INFORMATION ABOUT YOUR NEW LAMP FROM HADELAND GLASSVERK

Vi håper du er fornøyd med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Ved montering og rengjøring dra alltid ut kontakten fra støpselet. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan støvsuges med en myk støvbørste. Pæreanbefalinger: LED E27 4W-7W. Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt. Ved eventuelle spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no

We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry cloth to remove dust. To remove stains use a soft, damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring cream or cleaning products that dissolve stains. Textile cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing the bulb. We recommend a LED E27 4W-7W. Hadeland Glassverk takes no responsibility if the lamp is not used or installed in accordance with the instructions. Please contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.